

Телескоп AstroView 6 EQ

Телескоп-рефлектор на экваториальной монтировке

Мощный, высококачественный телескоп,
подходящий для пользователей с любым уровнем подготовки



Телескоп AstroView 6 EQ

Особенности

- Прекрасно подходит как для наблюдения планет, так и глубокого космоса
- Подходит для пользователей с любым уровнем подготовки
- Наибольшее теоретическое увеличение 354x
- Экваториальная монтировка для более точного и удобного наведения на астрообъекты

Технические данные

Оптические характеристики	
Оптическая схема	Телескоп-рефлектор
Диаметр основного зеркала	150 мм
Покрытие основного зеркала	Алюминий с покрытием из диоксида кремния
Фокусное расстояние	750 мм
Относительное отверстие	f/5
Увеличение с окулярами в комплекте	30x, 75x
Наивысшее теоретическое увеличение	354x
Аксессуары и дополнительные функции	
Окуляры	Sirius Plössl 25 и 10 мм, 1.25"
Искатель	6x30 ахроматический с перекрестием
Фокусирующее устройство	Кремальера 1.25"
Диагональное зеркало	Нет .
Оptionальный электронный привод	Одноосный, двуосный EQ-3M или одноосный, двуосный EQ-3M
Изображение	Перевернутое
Другие изделия в комплекте	Orion Starry Night Special Edition CD-ROM, крышка коллиматора
Возможности наблюдения	Ближний космос / дальний космос
Физические характеристики	
Тип монтировки	Экваториальная
Материал треноги	Алюминий
Вес в сборке	17,5 кг
Длина корпуса	66 см



Комплектация

Оптическая труба, немецкая экваториальная монтировка, стержень противовеса, большой противовес, малый противовес, ножка треноги с присоединенным кронштейном крепления лотка для аксессуаров (3шт.), винт крепления ножки с барашком и шайбами (3шт.), фиксирующий винт для ножки (3шт.), лоток для аксессуаров с креплениями, кабель контроля перемещения (2шт.), искатель полярной оси, кожух искателя полярной оси, кольцо крепления оптической трубы (одно из них с креплением для камеры) (2шт.), 6x30 ахроматический искатель с перекрестием, кронштейн крепления искателя с кольцевой прокладкой, окуляр Sirius Plössl 25 мм, окуляр Sirius Plössl 10 мм, пылезащитная крышка, коллимационная крышка, инструменты для сборки (2 гаечных ключа, крестовая и плоская отвертки), Orion Starry Night Special Edition CD-ROM.

Описание

- С помощью включенного в комплект 10 мм окуляра Plössl (1.25") вы сможете при 75-кратном увеличении странствовать по лунному ландшафту или увидеть разноцветные облака на диске Юпитера.
- Металлические кольца крепят корпус телескопа к прочной экваториальной монтировке. Рукоятки точной настройки позволяют центрировать объекты в поле зрения, а затем вручную отслеживать их движение. В экваториальную головку штатива вмонтирован механизм выверки полярности для точной ориентации по северному и южному полюсам мира. Регулируемая алюминиевая тренога обеспечивает высокую стабильность, а распорки укреплены в центре для быстрой установки и разборки. Также в комплект входит вместительная полочка для аксессуаров.
- В комплект входят видоискатель 6x30, фокусирующее устройство с кремальерой 1.25" (с двумя винтами для закрепления окуляра) и кронштейн с четырьмя растяжками для регулируемого вторичного зеркала. Ахроматический видоискатель 6x30 с перекрестием помогает определить местонахождение цели. У него простая, подпружиненная регулировка по оси X-Y и простой в эксплуатации кронштейн типа "ласточкин хвост". Винты коллиматора позволяют просто и безо всяких инструментов настраивать оптику. В комплект входит крышка коллиматора для проверки настройки зеркала телескопа.

Дополнительная информация и описание других товаров: www.orion-russia.ru
 Вся линейка товаров ORION проходит тщательный предпродажный контроль и имеет гарантию производителя от 1 года и больше. Техподдержка: (495) 727-32-92

Ближайший дилер: