

# Телескоп SpaceProbe 130ST EQ

Телескоп-рефлектор на экваториальной монтировке

Компактный телескоп, предоставляющий отличные возможности для наблюдения дальнего космоса. Может быть использован в качестве второго (портативного) телескопа



 **ORION®**

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

# Телескоп SpaceProbe 130ST EQ

## Особенности

- Для наблюдения небесных тел
- Предназначен для наблюдателей с начальным и средним уровнем подготовки
- Апертура 130 мм и короткое фокусное расстояние 650 мм обеспечивают яркие и четкие изображения и широкое поле зрения
- Отличные возможности для наблюдения дальнего космоса
- Возможность установки электрического привода на монтировку
- Бесплатное астрономическое ПО Starry Night в комплекте

## Технические данные

Оптические характеристики	Телескоп-рефлектор
Оптическая схема	130 мм
Диаметр основного зеркала	650 мм
Фокусное расстояние	f/5
Относительное отверстие	Парабола
Главное зеркало	26x, 65x
Увеличение с окулярами в комплекте	19x
Наименьшее полезное увеличение	200x
Наибольшее полезное увеличение	0.89 (угловые секунды)
Разрешающая способность	12.4 (звездные величины)
Проницающая способность	Дифракционное
Качество оптики	
Аксессуары и дополнительные функции	
Окуляры	Sirius Plössl 25 и 10 мм, 1.25"
Искатель	6x30
Фокусирующее устройство	1.25"
Диаметр вторичного зеркала	37 мм
Покрытие зеркала	Двуокись алюминия и кремния
Совместимость с приводами	EQ-2M или AstroTrack
Диапазон широт	16-72
Координатные круги	Да
Изображение	Перевернутое
Другие изделия в комплекте	Orion Starry Night Special Edition CD-ROM, юстировочная крышка
Возможности наблюдения	Ближний космос / дальний космос
Физические характеристики	
Тип монтировки	Экваториальная
Материал трубы	Алюминий
Материал треноги	Алюминий
Вес в сборе	12,3 кг
Длина корпуса	61 см



## Комплектация

Оптическая труба, пылезащитная крышка трубы, кольца крепления трубы (2шт.), 25-мм окуляр Sirius Plössl, 10-мм окуляр Sirius Plössl, 6x30 искатель с перекрестием, кронштейн искателя "ласточкин хвост", экваториальная монтировка, ножка треноги с болтом крепления (3шт.), фиксатор ножки (может быть установлен) (3шт.), стержень противовеса, противовес, лоток для аксессуаров, барашек лотка для аксессуаров (3шт.), кабели перемещения (2шт.), инструменты (2 гаечных ключа, крестовая и плоская отвертки), Orion Starry Night Special Edition CD-ROM.

## Описание

- Более компактная модель, по сравнению с базовой SpaceProbe 130 EQ. Длина оптической трубы составляет всего 61 см (у стандартной модели она 83,1 см). Вторичное зеркало установлено в металлической оправе толщиной всего 0,5 мм для снижения экранирования. В комплекте идут окуляры 25 мм (26x) и 10 мм (65x) Sirius Plössl, ахроматический искатель 6x30. Также в комплекте поставляется юстировочная крышка, а главное зеркало имеет риски в центре для облегчения процесса юстировки.
- Телескоп устанавливается на экваториальную монтировку с координатными кругами и рукоятками точной настройки. Имеется прочная и легкая алюминиевая тренога с регулировкой по высоте и лотком для аксессуаров.
- Независимо от того, подыскиваете ли Вы себе качественный телескоп для первых шагов в мире астрономии или ищите компактный инструмент в дополнение к вашему главному телескопу, Вы обязательно оцените все преимущества телескопа-рефлектора SpaceProbe 130ST.

Дополнительная информация и описание других товаров: [www.orion-russia.ru](http://www.orion-russia.ru)  
 Вся линейка товаров ORION проходит тщательный предпродажный контроль и имеет гарантию производителя от 1 года и больше. Техподдержка: (495) 727-32-92

Ближайший дилер: